

7. Netzwerk

7.1 Netzwerkeinstellungen	49
---------------------------	----

8. Testmenü

8.1 Einstellen des automatischen Funktionstestes	50
8.2 Auslösen des manuellen Funktionstestes	51
8.3 Auslösen des manuellen Batterietestes	51

9. Wartungsmenü (nur für Werkskundendienst)

10. Protokolle und Anzeigen

10.1 Aktuelle Meldungen	53
10.2 Protokolle	56
10.3 Version	57

11. Inbetriebnahme

11.1 Verbraucherlisten	58
------------------------	----