

4.1.2 Kreisüberwachung

Sollen die Stromkreise als Dauerschaltung oder Bereitschaftsschaltung konfiguriert werden?

Ja Nein

nein >

OK!
Die Einstellung kann später angepasst werden

>

Kreis 1:	DS	BS	
Kreis 2:	DS	BS	
Kreis 3:	DS	BS	
Kreis 4:	DS	BS	Fertig

>

Kreis 1:	DS	BS	
Kreis 2:	DS	BS	
Kreis 3:	DS	BS	
Kreis 4:	DS	BS	Fertig

> 4.1.4

Grün hinterlegte Felder sind aktiv, hier im Beispiel Kreis 1 und 2 in Bereitschaftsstellung (BS) und Kreise 3 und 4 Dauerschaltung (DS).

4.1.3 Einzelleuchtenüberwachung / Mischbetrieb PROFI

Sind an allen angeschlossenen SET009 Bausteinen die Adressen richtig eingestellt?

Ja Nein

nein >

Bitte die Leuchten richtig adressieren
Keine Adresse doppelt im Stromkreis!

Sind an allen angeschlossenen SET010 Bausteinen die Adressen richtig eingestellt?

Ja Nein

nein >

Bitte die Leuchten richtig adressieren
Keine Adresse doppelt im Stromkreis!

Die Grundeinstellungen sind jetzt fertig
Die Verbraucherkreise werden jetzt geeicht !

> 4.1.4