

5.6 Busadresse

CMC-40 / CMC-VISU zu weiteren LPS-Geräten



Wenn das LPS-Gerät an eine übergeordnete Überwachungszentrale CMC-40 oder CMC-VISU angeschlossen wird, bekommt das Gerät eine Busadresse von 1 bis 40 (CMC-40) oder 1-60 (CMC-VISU). Diese wird erstmalig bei der Erstinbetriebnahme festgelegt, kann aber entweder nachträglich im LPS geändert werden oder von der CMC-40/CMC-VISU vergeben werden.

Änderung der Busadresse

- „Anlagenparameter“
- „Service“
- Passwort „14242“
- „Meine Busadresse“
- Busadresse eingeben, mit „Enter“ übernehmen

Busadresse von der Überwachungszentrale vergeben



- „Adresse übernehmen“ drücken, dann wird die von der Überwachungszentrale gesendete Adresse von diesem LPS-Gerät übernommen.