


3. Montage

3.1 Montage der Anlage

Das LPS-F1/F2 wird mittels 4 Schrauben ($>d=8\text{mm}$) an eine dem Gewicht zugelassenen flammwidrige Wand lotrecht befestigt.

3.2 Maße und Gewichte LPS


LPS-F1



LPS-F1

- 2x12Ah
- Schrank + Batterien > ca. 17,6kg

LPS-F2/1 und LPS-F2/2




LPS-F2/1

- 2x33Ah
- Schrank + Batterien > ca. 42,7kg

LPS-F2/2

- 4x33Ah
- Schrank + Batterien > ca. 66,1kg

LPS-F2/1-30 und LPS-F2/2-30



LPS-F2/1-30

- 2x33Ah
- Schrank + Batterien > ca. 206,7kg

LPS-F2/2-30

- 4x33Ah
- Schrank + Batterien > ca. 230,1kg