




# 10.2 Protokolle



Anlagenstatus / aktuelle Meldungen



Protokolle durchblättern



Protokolle als Tabelle

- „Meldungen Protokolle“
- Übersicht Anlagenstatus und aktuelle Meldungen
- „Protokolle“
- „Liste“ (bitte warten, bis gelbe Anzeige „Lade Liste“ erlischt)
- Mit den Buttons „neuere Einträge“ und „ältere Einträge“ im Protokoll blättern.
- Bei Anzeige eines Fehlers in der Übersicht wird beim nächsten Drücken der Stromkreis und die Leuchtennummer angezeigt (K=Kreis, V=Verbraucher)