

MU05

Funktion	DIP-Schalter S1	DIP-Schalter S2	DIP-Schalter S3	DIP-Schalter S4	DIP-Schalter S5	Drehcodierschalter
Leuchtenüberwachung Leuchte 1-16	-	-	-	-	OFF	Einstellung 1...16
Leuchtenüberwachung Leuchte 17-20	-	-	-	-	ON	Einstellung 1...4
Netzwächterfunktion aktiv	-	-	OFF	-	-	-
DS-Funktion	-	-	-	ON	-	-
BS-Funktion	-	-	-	OFF	-	-
Verbraucher: norm.EVG / Glühlampen	OFF	ON	-	-	-	-
Verbraucher: dimm.EVG / Halogentrafo	ON	ON	-	-	-	-
Verbraucher: LED-Vorschaltgeräte	OFF	OFF	-	-	-	-

Dauerschaltung (Piktogramme)

DIP-Schalter S1: **OFF**
 DIP-Schalter S2: **OFF**
 DIP-Schalter S3: **ON**
 DIP-Schalter S4: **ON**
 DIP-Schalter S5: **OFF**
 Drehcodierschalter: **Leuchtennummer 1-16**

Bereitschaftsschaltung (Sicherheitsleuchten)

DIP-Schalter S1: **OFF**
 DIP-Schalter S2: **OFF**
 DIP-Schalter S3: **ON**
 DIP-Schalter S4: **OFF**
 DIP-Schalter S5: **OFF**
 Drehcodierschalter: **Leuchtennummer 1-16**

LWZ Sicherheitsleuchte

S1	S2	S3	Funktion
OFF	OFF	ON	Dauerlicht 100%
OFF	ON	ON	Dauerlicht gedimmt auf 75%
OFF	ON	OFF	Dauerlicht gedimmt auf 25%
OFF	OFF	OFF	Bereitschaftsbetrieb
ON	OFF	OFF	Bereitschaftsbetrieb, Notbetriebsdimmung aktiviert

Bereitschaftsschaltung (Sicherheitsleuchten)

DIP-Schalter S1: **OFF**
 DIP-Schalter S2: **OFF**
 DIP-Schalter S3: **OFF**
 DIP-Schalter S4: **OFF**
 Drehcodierschalter: **Leuchtennummer 1-16**